BTS SIO SISR

Mise en place d'une redondance entre deux pfSense



Dans un premier temps, pour synchroniser les informations entre les deux pare-feux pfSense, il suffit d'aller dans Système > High Availability.

	Système -	Interfaces 👻	Pare-feu 👻	Services -	VF
	Assistant de c	configuration			
État / Tab	Avancé				
	Certificats				_
Information	Configuration	générale		😣 🗲 🖌 🔄	
Nom	Gestionnaire o	d'usagers	.alphalink.fr		
Utilisateur	Gestionnaire o	de paquets	92.93.100 (Loc	al Database)	
Système	High Availabil	ity	nine		
	Mettre à jour		te: 7a97f67a26	cd3963f82d	
BIOS	Register		Technologies L	TD	
	Routage		ov 12 2020		
Version	Déconnexion	(Administrateur)	64)		
	B	asé sur Fri Dec 8 2 reeBSD 14.0-CURF	21:55:00 CET 202 RENT	3	

Les deux pfSense auront un statut différent selon le premier et le second. Le premier sera considéré comme Master et le second comme Backup.

Pour votre Master, pour ma part c'est mon pfSense qui se nomme "FW-PF-01",

Système / High A	Availability	<u>III</u> 😯
Paramètres de synch	ronisation d'état (pfsync)	
Etat de la synchronisation	Messages de pfsync pour état d'insertion, transfert, et suppression entre firewalls. Chaque pare-feu envoie ces messages via multicast sur une interface spécifiée, en utilisant le protocole PFSYNC (protocole IP 240). Il écout également cette interface pour des messages similiaires provenant d'autres pare-feux et les importe dans la table d'état locale. Ce paramètre devrait être activé sur tous les membres d'un groupe de basculement. Cliquer sur "Enregistrer" forcera une synchronisation de configuration Si elle est activée! (Voir Paramètres de synchronisation de configuration dessous)	ie on ci-
Synchroniser l'interface	SRV Si les états de synchronisation sont activés, cette interface sera utilisée pour la communication. Il est recommandé de configurer cette option sur une interface autre que LAN ! Une interface dédiée fonctionne le mieux. Une IP doit être définie sur chaque machine participant à ce groupe de basculement. Une IP doit être affecté à l'interface sur les nœuds de synchronisation participants.	
Filter Host ID	3963f82d Custom pf host identifier carried in state data to uniquely identify which host created a firewall state. Must be a non-zero hexadecimal string 8 characters or less (e.g. 1, 2, ff01, abcdef01). Each node participating in state synchronization must have a different ID.	
IP de synchronisation pfsync du pair	10.192.91.252 Le réglage de cette option obligera Pfsync à synchroniser sa table d'état avec cette adresse IP. La sélection par défaut est multicast dirigé.	

Paramètres de synch	ronisation de configuration (XMLRPC Sync)					
Synchroniser la	10.192.91.252					
configuration avec IP	Entrez l'adresse IP du pare-feu à laquelle les sections de configuration sélectionnées doivent être synchronisées.					
	La synchronisation XMLRPC n'est actuellement prise en charge que sur les connexions utilisant le même protocole et le même port que ce système - assurez-vous que le port et le protocole du système distant sont définis en conséquence ! N'utilisez pas l'option Synchroniser la configuration sur IP et le mot de passe sur les membres du cluster de sauvegarde!					
Nom d'utilisateur du système distant	admin Entrez le nom d'utilisateur de WebConfigurator du système saisi ci-dessus pour la synchronisation de la configuration.					
	N'utilisez pas l'option Synchroniser la configuration sur IP et le nom d'utilisateur sur les membres du cluster de sauvegarde !					
Mot de passe du système	imm Internet					
distant	Entrez le mot de passe du système de configuration Internet configuré ci- dessus pour la synchronisation de la configuration. N'utilisez pas l'option Synchroniser la configuration sur IP et mot de passe sur les membres du cluster de sauvegarde !					
Synchronize admin	Synchronize admin accounts and autoupdate sync password.					
-,	By default, the admin account does not synchronize, and each node may have a different admin password. This option automatically updates XMLRPC Remote System Password when the password is changed on the Remote System Username account.					
Sélectionnez les options	☑ Gestion d'utilisateurs: Utilisateurs et Groupes					
à synchronizer	Serveurs d'authentification (e.g. LDAP, RADIUS)					
	🗹 Listes des Autorités de Certification, Certificats, et Certificats de Révocation					
	🔽 Règles du Pare-feu					
	🖉 Planifications du Pare-feu					
	🗹 alias du Pare-feu					
	Configuration NAT					
	Configuration IPsec					
	OpenVPN configuration (Implies CA/Cert/CRL Sync)					
	Paramètres du serveur DHCP					
	☑ DHCP Relay settings					
	DHCPv6 Relay settings					
	Paramètres du serveur WoL					
	Configuration des routes statiques					
	✓ Adresses IP virtuel					
	🗹 Configuration du régulateur de flux					
	Configuration des limitations du régulation du trafic					
	🗹 Configurations du DNS Forwarder et du DNS Resolver					
	🖉 Portail captif					

Après la configuration de notre Master, nous allons nous attaquer pour la Backup, pour ma part "FW-PF-02". Sur le Backup, il y a juste besoin de remplir la première partie "Paramètres de synchronisation d'état (pfsync)". Nous cochons "Etat de la synchronisation" pour activer le protocole pfsync, je sélectionne le VLAN que j'utilise pour faire transiter les informations qui est le VLAN "SRV' pour ma part. J'ai laissé le Fiber Host ID par défaut vu

Système / High Availability

Paramètres de synchronisation d'état (pfsync) Etat de la synchronisation Messages de pfsync pour état d'insertion, transfert, et suppression entre firewalls. Chaque pare-feu envoie ces messages via multicast sur une interface spécifiée, en utilisant le protocole PFSYNC (protocole IP 240). Il écoute également cette interface pour des messages similaires provenant d'autres pare-feux et les importe dans la table d'état locale. Ce paramètre devrait être activé sur tous les membres d'un groupe de basculement. Cliquer sur "Enregistrer" forcera une synchronisation de configuration Si elle est activée! (Voir Paramètres de synchronisation de configuration cidessous) Synchroniser l'interface SRV ~ Ci les états de synchronisation sont activés, cette interface sera utilisée pour la communication. Il est recommandé de configurer cette option sur une interface autre que LAN ! Une interface dédiée fonctionne le mieux. Une IP doit être définie sur chaque machine participant à ce groupe de basculement. Une IP doit être affecté à l'interface sur les nœuds de synchronisation participants. Filter Host ID e2fec6f8 Custom pf host identifier carried in state data to uniquely identify which host created a firewall state. Must be a non-zero hexadecimal string 8 characters or less (e.g. 1, 2, ff01, abcdef01). Each node participating in state synchronization must have a different ID. IP de synchronisation 10.192.91.253 pfsync du pair Le réglage de cette option obligera Pfsync à synchroniser sa table d'état avec cette adresse IP. La sélection par défaut est multicast dirigé.

COMMUNITY EDITION	ystème 👻 Interfaces 👻	Pare-feu 👻	Services -	VPN
<u> </u>		Alias		
Etat / Tablea	u de bord	IPs virtuels		
		NAT		
Informations sy	stème	Plannings	\bigcirc \otimes	
Nom	FW-PF-01.dom-alp	h Règles		
Utilisateur	Administrateur@10). Régulateur de	flux ase)	
Système	VMware Virtual Ma	achine		

Adresse IP virtuelle					
Adresse IP virtuelle	Interface	Туре	Description	Actions	
10.192.91.250/24 (vhid: 1)	SRV	CARP		e 🖉 🛅	
10.192.92.250/24 (vhid: 2)	DMZ	CARP		e 🖉 🗇	
10.192.93.250/24 (vhid: 3)	ADMIN	CARP		e 🖉	
10.193.210.250/32 (vhid: 4)	EMPLOYE	CARP		<i>i</i> 🗇 🛅	
10.193.211.250/32 (vhid: 5)	INVITE	CARP		A 🗇	

i

Lut. 😮

Туре	O Alias IP	CARP	○ Manda ARP	taire (proxy)	○ Autre		
Interface	SRV		~				
Type d'adresse	Adresse unitaire		~				
Adresse(s)	10.192.91.250 Le masque doit être le r	nasque de sous-réseau du rés	seau. Il ne spécifie pas	une plage CIDR.		/ 24	*
Mot de passe d'IP				•••••			
virtuelle	Entrez le mot de passe	du groupe VHID.		Confirmer			
Groupe VHID	1 Entrez le nom du groupe	e VHID qui sera partagé.	~				
	1		~	0			
requence d'annonce	Base			Biais			
	La fréquence à laquelle	cette machine effectue ses ar	nnonces. Autrement, la	i plus petite combi	naison des vale	urs de la grappe	déterminera le ma
Description							
	Une description peut êtr	re saisie ici à des fins de référ	ence administrative (ne	on analysée).			



FW-PF-01

État / CARP			≢ ⊡ 😧
CARP Maintenance			
O Désactiver temporairement CARP	Entrer en mode de maintenance CARP persistan		
Statut CARP			
Interface and VHID	Adresse IP virtuelle	Description	État
SRV@1	10.192.91.250/24		MASTER
DMZ@2	10.192.92.250/24		MASTER
ADMIN@3	10.192.93.250/24		► MASTER
EMPLOYE@4	10.193.210.250/32		► MASTER
INVITE@5	10.193.211.250/32		MASTER
State Synchronization Status	5		
State Creator Host IDs: • 3963f82d (This node) • e2fec6f8			
1			
When state synchronization is enab	oled and functioning properly the list of state creator ho	st IDs will be identical on each node particip	ating in state synchronization.
The state creator host ID for this no all states using the old ID expire or	ode can be set to a custom value under System > High A are removed.	wail Sync. If the state creator host ID has rec	ently changed, the old ID will remain until

FW-PF-02

CARP Maintenance			
O Désactiver temporairement CARP	F Entrer en mode de maintenance CARP persistant		
Statut CARP			
terface and VHID	Adresse IP virtuelle	Description	État
RV@1	10.192.91.250/24		BACKUP
MZ@2	10.192.92.250/24		BACKUP
DMIN@3	10.192.93.250/24		BACKUP
MPLOYE@4	10.193.210.250/32		BACKUP
NVITE@5	10.193.211.250/32		BACKUP
State Synchronization Status			
state Creator Host IDs:			
• 3963f82d			
e2tecot8 (This hode)			